

ЧТ.КОМ	деш.	ор1	ор2	опер	рез	
к1						t
к2	к1					
к3	к2	к1				
к4	к3	к2	к1			
к5	к4	к3	к2	к1		
к6	к5	к4	к3	к2	к1	
к7	к6	к5	к4	к3	к2	t/6
	к7	к6	к5	к4	к3	t/6
		к7	к6	к5	к4	t/6
			к7	к6	к5	t/6
				к7	к6	t/6
					к7	t/6

Пример: Выполнение команд переходов на конвейере

```
    SUB EAX,1
    JMP L
M:  ADD EBX,2
    MOV EDX,0
    ADD ESI,4
    SUB EDI,4
L:  SUB ECX,1
    JNE M
```

ЧТ.КОМ	деш.	ор1	ор2	опер	рез	
SUB EAX,1						
JMP L	SUB EAX,1					
ADD EBX,2	JMP L	SUB EAX,1				
MOV EDX,0	ADD EBX,2	JMP L	SUB EAX,1			
ADD ESI,4	MOV EDX,0	ADD EBX,2	JMP L	SUB EAX,1		
SUB EDI,4	ADD ESI,4	MOV EDX,0	ADD EBX,2	JMP L	SUB EAX,1	
SUB ECX,1						
JNE M	SUB ECX,1					по- те- ри
		SUB ECX,1				
			SUB ECX,1			
				SUB ECX,1		
					SUB ECX,1	